

# MATSPORT TIMING

Notice d'emploi: Chronomètre Table C. S. O.

## **A-Sélection des fonctions par le poussoir D (à droite)**

Clock → Clock set → Timer → Alarme → Count UP

## **B-Mise à l'heure de l'horloge :**

- Positionner le poussoir D sur "clock set"
- Correction par pression sur les poussoir Hour, min. sec.  
Nota : AM : Avant midi ; PM : Après midi
- Mémorisation en positionnant le poussoir D sur clock

## **C-Compte à rebours "timers" :**

- Positionner le poussoir D sur "timer"
  - Programmation par les poussoirs "hour , Min, Sec"
  - Départ/Arrêt par "start/stop" et réaffichage du temps programmé
  - Remise à zéro par "split/reset"
- NOTA: sonnerie à la fin du compte à rebours puis indication du dépassement de temps

## **D-Alarme**

- Positionner le poussoir D sur "alarm"
- Programmation par les poussoirs "Hour, Min, Sec"
- Armer la sonnerie par "split/reset" .
- Remettre en position "clock" par le poussoir D

## **E-Compteur de temps "Count up"**

- Positionner le poussoir D sur "Count up"
- Départ par "Start/Stop"
- Temps intermédiaire ("split") par "split/reset"
- Arrêt par start/stop
- Remise à zéro par "split/reset"

Note : Attention de déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.



**MATSPORT TIMING** 229 Allée Champrond ZA La Bâtie - 38330 Saint Ismier  
Tél: 04.76.52.53.61 - Fax: 04.76.52.53.61 - Mail: [info@matsport.com](mailto:info@matsport.com)  
[www.matsport.com](http://www.matsport.com)